

Installationsanleitung für **wasco**[®]-Treiber V6.01 WindowsXP (Beispiel gültig für alle **wasco**[®]-PCI-Karten, für die Anleitung verwendete Karte: OPTOIO-PCI16_{STANDARD})

wasco[®]-PCI-Anwendersoftware (Entwicklerdateien) V6.01 installieren









